

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://svabbe.nt-rt.ru> || sbc@nt-rt.ru

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ШВАБЕ SH.03G10-VIII-1D

Кронштейн боковой для установки прицелов на боковую направляющую «ласточкин хвост»

Технические характеристики

Посадочный размер кронштейна, мм	14,5
Посадочный размер прицела, мм	∅ 25,4
Базовое расстояние, мм	105,5
Размеры, мм	146x55x101
Масса, г	210



ШВАБЕ SH.03G10-VIII-1G

Кронштейн боковой для установки прицелов на боковую направляющую «ласточкин хвост»

Технические характеристики

Посадочный размер кронштейна, мм	14,5
Посадочный размер прицела, мм	∅ 30
Базовое расстояние, мм	105,5
Размеры, мм	113x59x128
Масса, г	220



ШВАБЕ SH.03G10-VIII-1V

Кронштейн боковой для установки прицелов на боковую направляющую «ласточкин хвост»

Технические характеристики

Посадочный размер кронштейна, мм	14,5
Посадочный размер прицела, мм	∅ 25,4
Базовое расстояние, мм	105,5
Размеры, мм	113x55x101
Масса, г	200



ШВАБЕ SH.03G10-VIII-1B

Кронштейн боковой для установки прицелов на боковую направляющую «ласточкин хвост»

Технические характеристики

Посадочный размер кронштейна, мм	14,5
Посадочный размер прицела, мм	∅ 30
Базовое расстояние, мм	105,5
Размеры, мм	113x59x128
Масса, г	220



ШВАБЕ SH.03G10-VIII-1A

Кронштейн боковой для установки прицелов на боковую направляющую «ласточкин хвост»

Технические характеристики

Посадочный размер кронштейна, мм	14,5
Посадочный размер прицела, мм	∅ 25,4
Базовое расстояние, мм	105,5
Размеры, мм	113x55x101
Масса, г	200



ШВАБЕ SH.03G10-VIII-4B

Кронштейн боковой для установки прицелов, имеющих крепление на направляющую «ласточкин хвост»

Технические характеристики

Посадочный размер кронштейна, мм	14,5
Посадочный размер прицела, мм	10
Базовое расстояние, мм	89,7
Размеры, мм	126x51x107,5
Масса, г	280



ШВАБЕ SH.03G10-B2-2

Кронштейн боковой для установки прицелов рпс на боковую направляющую «ласточкин хвост»

Технические характеристики

Посадочный размер кронштейна, мм	14,5
Посадочный размер прицела	плоскость
Базовое расстояние, мм	82
Размеры, мм	100x42x98
Масса, г	220



ШВАБЕ SH.03G10-VIII-1E

Кронштейн боковой для установки прицелов на боковую направляющую «ласточкин хвост»

Технические характеристики

Посадочный размер кронштейна, мм	14,5
Посадочный диаметр прицела, мм	∅ 30
Базовое расстояние, мм	105,5
Размеры, мм	146x59x128
Масса, г	230

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://svabbe.nt-rt.ru> || sbc@nt-rt.ru